

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品はお客様のご要求に基づき、ハードディスクを取り外して出荷しております。
梱包箱を開けたら、まず本紙の手順通りに作業を行ってください。

1 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているフリーセクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)について、フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番をこのマニュアルに控えてください。

フリーセクション型番を控える

フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番を控えます。

1. フレーム型番を確認する


フレーム型番に以下の型番が記載されていることを確認してください。

PC-VY13MAFCZ



フレーム型番

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COP と略します)型番はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意のものとがあります。また、ステッカーに記載されている COP 型番は順不同になっています。

COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

PC-N-ME G は合計メモリの容量を表しています(選択必須)。

✓	型番	合計メモリの容量
	T51	DDR2 SDRAM 512MB(512MB×1)
	G10	DDR2 SDRAM 1GB(512MB×2)

PC-N-CD G は FDD/CD-ROM 系を表しています(選択任意)。

✓	型番	FDD/CD-ROM 系
	ZRD	FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ

PC-N-PD F はマウスを表しています(選択任意)。

✓	型番	マウス
	MUL	光センサーUSB マウス

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

箱の中身を確認する

☐ は、各々1つにパックされています。

保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

本体




ACアダプタ



電源コード



バッテリー



はじめにお読みください(本紙)
安全にお使いいただくために
保証規定 & 修理に関するご案内

マウスを選択した場合添付

光センサーUSB マウス

本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

(型番はフレーム型番のみが表示されています。)

3 BIOS セットアップユーティリティについて

BIOS セットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押してください。

出荷時の設定値に戻す際のご注意

BIOSセットアップユーティリティでデフォルト値ロード(【F9】)を実行した後は、必ず以下の項目の設定を変更してください。

「Advanced」メニュー

- ・「No-Execute Memory Protection」を「Disabled」に設定

「Boot」メニュー

- ・「Exclude from boot order」で「Network」を「Boot Priority order」へ追加
- ・「Boot Priority order」で「IDE HDD1」を削除
- ・「Boot Priority order」で「Network」を「0:」へ移動
- ・「Boot Priority order」が以下に設定されていることを確認
 - 0: Network
 - 1: CD/DVD
 - 2: Legacy Floppy Drives

またBIOSセットアップユーティリティをアップデートした場合も、同様に設定の変更を行ってください。

853-810603-476-A .

810603476A

810603476